

# Stecksystem ORION PLUS

Spezialregale

Système enfichable pour étagère spéciale

Speciale stellingen voor het steeksysteem

Special boltless rack

HSA-000-1/0



## Reifenregal Seiten 2, 3, 6

Étagère à pneus  
Pages 2, 3, 6

Bandenstelling  
Bladvijfden 2, 3, 6

Tyre rack  
Pages 2, 3, 6



## Wannenbodenregal Seiten 2, 4, 6

Étagère à bacs de rétentions  
Pages 2, 4, 6

Lekbakstelling  
Bladvijfden 2, 4, 6

Tank bottom rack  
Pages 2, 4, 6



## Schrägbodenregal Seiten 2, 5, 6

Étagère à tablettes inclinées  
Pages 2, 5, 6

Stelling met schuine legborden  
Bladvijfden 2, 5, 6

Inclined base rack  
Pages 2, 5, 6



- (D) Aufbauanleitung
- (F) Notice de Montage
- (NL) Handling voor montage
- (GB) Assembly instruction

## D Spezialregale - Stecksystem ORION PLUS Aufbau- und Betriebsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

die Ihnen gelieferten Regale sind gütegesichert nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-RG 614/1, sie entsprechen dem Gerätesicherheitsgesetz GSG sowie den UVV für Lagereinrichtungen und Geräte des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften DGUV Regel 108-007 (ehem. BGR 234).

Damit die Regale die an sie gestellten Anforderungen erfüllen können und um ihre Funktionsfähigkeit auch in Zukunft zu erhalten, ist es unbedingt erforderlich, die Aufbau- und Betriebsanleitung genau zu beachten.

## F Système enfichable pour étagère spéciale - ORION PLUS Instructions de montage et d'utilisation

Cher client,

Les rayonnages doivent être montés et utilisés suivant les instructions reprises ci-dessus. Ainsi peuvent-ils être chargés sans problèmes; leur caractère fonctionnel et la sécurité de travail sont garantis.

## NL Speciale stellingen voor het steeksysteem - ORION PLUS Richtlijnen en montagehandleiding



Geachte klant,

De rekken moeten gemonteerd en gebruikt worden volgens de hieronder vermelde instructies. Enkel dan kunnen zij met de aangegeven gewichten belast worden. Veiligheid en functionaliteit zijn dan gewaarborgd.

## GB Special boltless rack system ORION PLUS Instructions for assembly and use

Dear customer,

To ensure that the shelves meet the demands placed on them and also retain their function in future, it is essential that you follow the assembly instructions and instructions for use.




Grundregal  
Étagère de base  
Basisstelling  
Basic rack

Anbauregal  
Étagère supplémentaire  
Aanbouwstelling  
Add-on rack

- (D) Anbauregale werden in gleicher Weise an das stehende Grundregal angebaut.
- (F) Étagères supplémentaires sont fixées de manière identique à l'étagère de base.
- (NL) Aanbouwstellingen worden op dezelfde manier aan de reeds aanwezige basisstelling opgebouwd.
- (GB) Shelf extensions are attached in the same ways to the standing basic shelf.

D  
F  
NL  
GB

Aufbauanleitung  
Notice de Montage  
Handling voor montage  
Assembly instruction



**D** **Sicherheitshinweis:** Um Verletzungen bei der Montage zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen zwingend das Tragen von Arbeitshandschuhen!

Zwei Stützprofile im Abstand der Stützenverbinder anordnen (Abb. 1). Stützenverbinder entsprechend Abb. 2 (die Pfeile zeigen in Richtung des Fußbodens) einsetzen und mit einem Gummihammer o.ä. in die Stützprofile einschlagen.

**Achtung!** Die Fixierprägung der Stützenverbinder (Abb. 2 a) muss auf beiden Seiten in die Stützprofile einrasten (Abb. 3 a).

Sicherungsstifte, Fußplatten und Kunststoffkappen einsetzen (Abb. 3).

**F** **Consigne de sécurité:** Afin d'éviter des blessures lors du montage, nous vous recommandons instamment de porter des gants de travail!

Montage des châssis, utilisation d'un côté et des deux côtés (fig. 1). Disposer les deux profils d'appui entre les connexions d'appui. Placer les connexions d'appui suivant l'illustration 2 (les flèches indiquent la direction du sol) et insérer avec un marteau en caoutchouc les profils d'appui.

**Attention!** Les connexions d'appui (fig. 2 a) doivent s'enclencher des deux côtés des profils d'appui (fig. 3 a).

Placer les Chevilles de fixation, plaques de base et plastiques de protection (fig. 3).

**NL** **Veiligheidsaanwijzing:** Om verwondingen bij de montage te vermijden, bevelen wij u met drang aan werkhandschoenen te dragen!

Twee steunprofielen op de afstand van de steunverbindingsstukken plaatsen (afb. 1). Steunverbindingsstukken overeenkomstig afb. 2 (de pijlen wijzen in de richting van de vloer) inzetten en met een rubberen hamer of dergelijke in de steunprofielen slaan.

**Opgelet!** De fixeeradhesie van de steunverbindingsstukken (afb. 2 a) moet aan beide kanten in de steunprofielen sluiten (afb. 3 a).

Bevestigingspennen, voetplaten en kunststofkappen inzetten (afb. 3).

**GB** **Safety note:** In order to avoid injuries during assembly, we strongly recommend wearing work gloves!


Arrange two support frames at the correct distance for the support connection (fig. 1). Fit the support connections as shown in fig. 2 (the arrow points in the direction of the ground) and use a rubber hammer (or similar) to tap them into the support frames.

**Attention!** The locking pieces for the support connections (fig. 2 a) must be snapped in position on both sides in the support frames (fig. 3 a).


Fit the securing pins, footplates and plastic caps (fig. 3).

**Abb. 1 Anordnung der Stützenverbinder**


Disposition des raidisseurs de montants  
Plaatsing van de dwarsverbindingen  
Arrangement of the support connections



**Abb. 2**



**Abb. 3**



(1) Stützprofil  
Profile d'appui  
Steunprofiel  
Support frame

(2) Stützenverbinder  
Connexion d'appui  
Steunverbindingsstuk  
Support connection

(3) Sicherungsstift  
Cheville de fixation  
Bevestigingspen  
Securing pin

(4) Fußplatte  
Plaque de base  
Voetplaat  
Footplate

(5) Kunststoffkappe  
Plastique de protection  
Kunststofkap  
Plastic cap

- Montage der Reifenregale
- Disposition des traverses de pneus
- Montage van de bandenstellingen
- Assembly of the tyre racks

- D Aufbauanleitung
- F Notice de Montage
- NL Handling voor montage
- GB Assembly instruction



Abb. 4




Abb. 5




Abb. 6 Anordnung der Reifentraversen

Disposition des traverses de pneus  
Plaatsing van de bandenliggers  
Arrangement of the tyre cross-arms




Abb. 7

**Lastangaben:**

Indications de charge:

Opgave van de belasting:

Permissible loading:

	H [mm]	2000	2500	3000
	Q [kg]	150	150	150
	Q max. [kg]	450	600	750

- ⑥ Reifentraverse  
Traverse de pneus  
Bandenlijgger  
Tyre cross-arm

- (D) **Sicherheitshinweis:** Um Verletzungen bei der Montage zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen zwingend das Tragen von Arbeitshandschuhen!

Das Reifenregal eignet sich zur Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne Felge. Geeignet für Ø 578 - 650 mm bei den Regalhöhen H = 2000 mm und H = 2500 mm und für Ø 578 - 600 mm bei Regalhöhe 3000 mm.

Der Rahmen wird entsprechend der Seite 2 montiert. Dabei ist die Anordnung der Stützenverbinder zu beachten (Abb. 1)!

Zwei Stützenrahmen im Traversenabstand aufstellen. Die Reifentraversen paarweise einhängen (Abb. 4) und mit Sicherungsstiften sichern (Abb. 5).

Die Anordnung der Traversen ist zu beachten (Abb. 6).

Die in der Tabelle (Abb. 7) angegebenen max. zul. Belastungen pro Lagerebene [Q] und max. Feldlasten [Qmax.] gelten für eine gleichmäßig verteilte Last.

- (F) **Consigne de sécurité:** Afin d'éviter des blessures lors du montage, nous vous recommandons instamment de porter des gants de travail!

L'étagère à pneus convient au stockage de pneus de voiture avec et sans jante. Pour des tailles de jante Ø 578 - 650 mm, avec une hauteur d'étagère H = 2000 mm et H = 2500 mm et pour des tailles de jante de Ø 578 - 600 mm une hauteur d'étagère H = 3000 mm.

Les châssis sont montés conformément à la page 2. Pour ce faire, il faut respecter la disposition des raidisseurs pour montants (fig. 1)!

Mettre en place 2 châssis d'appui à distance de traverse. Accrocher les traverses de pneus par paires (fig. 4) et les bloquer à l'aide de chevilles de fixation (fig. 5).

Il faut respecter la disposition des traverses (fig. 6).

Les charges maximale autorisées, indiquées dans la table (Fig. 7) par plan de stockage [Q] et charge de travée maximale [Qmax.] ne sont valables que pour une charge également répartie.

- (NL) **Veiligheidsaanwijzing:** Om verwondingen bij de montage te vermijden, bevelen wij u met drang aan werkhandschoenen te dragen!

De bandenstelling is geschikt voor de opslag van autobanden, met en zonder velgen. Voor velgengroottes Ø 578 - 650 mm bij de stellinghoogtes H = 2000 mm en H = 2500 mm en voor velgengroottes van Ø 578 - 600 mm bij een stellinghoogte van H = 3000 mm.

Het frame wordt aan de hand van de instructies op bladzijde 2 gemonteerd. Let daarbij op de plaatsing van de dwarsverbinding (afb. 1)!

Twee steunframes in een onderlinge afstand ter lengte van de dwarsbalken opstellen. De bandenliggers per paar inhaken (afb. 4) en met borgpennen borgen (afb. 5).

Let op de plaatsing van de dwarsbalken (afb. 6)!

De in de tabel (afb. 7) aangegeven max. toel. belastingen per opslagniveau [Q] en max. veldbelastingen [Qmax.] gelden voor een gelijkmatig verdeelde last.

- (GB) **Safety note:** In order to avoid injuries during assembly, we strongly recommend wearing work gloves!

The tyre rack is suitable for the storage of car tyres with and without the rim. For rim sizes Ø 578 - 650 mm with rack heights H = 2000 mm and H = 2500 mm and for rim sizes of Ø 578 - 600 mm with a rack height of H = 3000 mm.

The frame is assembled according to page 2. In doing so, please observe the arrangement of the support connections (fig. 1)!

Install two support frames at cross-arm intervals. Hook in the tyre cross-arms by the pair (fig. 4) and secure with locking pins (fig. 5).

The arrangement of the cross-arms must be observed (Fig. 6).

The maximum permissible loads per storage level [Q] and max. bay loads [Qmax.] stated in the table (Fig. 7) apply to an evenly distributed load.

- Montage der Wannenbodenregale
- Montage de l'étagère à bacs de rétentions
- Montage van de lekbakstellingen
- Assembly of the tank bottom racks

- D Aufbauanleitung
- F Notice de Montage
- NL Handling voor montage
- GB Assembly instruction



Abb. 8




Abb. 10 Anordnung der Aussteifungstraversen

Disposition des traverses de raidissement  
Plaatsing van de stutdwarsbalken  
Layout of the reinforcing cross-arms




Abb. 11




Abb. 13

Lastangaben:  
Indications de charge:  
Opgave van de belasting:  
Permissible loading:

H	[mm]	2000	2500
Q	[kg]	200	200
Q max.	[kg]	1200	1500

(7) Aussteifungstraverse  
Traverse de raidissement  
Stutdwarsbalk  
Reinforcing cross-arm

(8) Fachbodenträger  
Support pour tablettes  
Leggerdrager  
Shelf holder

(9) Niveaulevellement  
Compensation de niveau  
Niveau-compensatie  
Levelling element

(D) Sicherheitshinweis: Um Verletzungen bei der Montage zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen zwingend das Tragen von Arbeitshandschuhen!

Der Rahmen wird entsprechend der Seite 2 montiert. Dabei ist die Anordnung der Stützenverbinder zu beachten (Abb. 1)!

Zwei Stützrahmen im Traversenabstand aufstellen. Die Wannenbodentraversen paarweise einhängen (Abb. 8) und mit Sicherungsstiften sichern (Abb. 9).

Die Anordnung der Traversen ist zu beachten (Abb. 10).

Die Fachbodenträger im gleichmäßigen Abstand einhängen (Abb. 11). Pro Wannenboden werden 4 Stück benötigt. Den Niveaulevellement in die Fachbodenträger stecken (Abb. 12). Anschließend die Wannenböden in die Traversen einlegen und auf die Fachbodenträger mit Niveaulevellement legen.

Die in der Tabelle (Abb. 13) angegebenen max. zul. Belastungen pro Lagerebene [Q] und max. Feldlasten [Qmax.] gelten für eine gleichmäßig verteilte Last.

(F) Consigne de sécurité: Afin d'éviter des blessures lors du montage, nous vous recommandons instamment de porter des gants de travail!

Les châssis sont montés conformément à la page 2. Pour ce faire, il faut respecter la disposition des raidisseurs pour montants (fig. 1)!

Mettre en place 2 châssis d'appui à distance de traverse. Accrocher les traverses fond de cuve par paires (fig. 8) et les bloquer à l'aide de chevilles de fixation (fig. 9).

Il faut respecter la disposition des traverses (fig. 10).

Accrocher les supports pour tablettes à égale distance (fig. 11). On a besoin 4 pièces par fond de cuve. Enficher la compensation de niveau dans les support de tablettes (fig. 12). Ensuite installer le fond de cuve dans les traverses et la placer sur les supports de tablettes avec la compensation de niveau.

Les charges maximales autorisées, indiquées dans la table (Fig. 13) par plan de stockage [Q] et charge de travée maximale [Qmax.] ne sont valables que pour une charge également répartie.

(NL) Veiligheidsaanwijzing: Om verwondingen bij de montage te vermijden, bevelen wij u met drang aan werkhandschoenen te dragen!

Het frame wordt aan de hand van de instructies op bladzijde 2 gemonteerd. Let daarbij op de plaatsing van de dwarsverbinding (afb. 1)!

Twee steunframes in een onderlinge afstand ter lengte van de dwarsbalken opstellen. De lekbakliggers per paar inhaken (afb. 8) en met borgpennen borgen (afb. 9).

Let op de plaatsing van de dwarsbalken (afb. 10)!

De leggerdragers op een gelijkmatig verdeelde afstand inhaken (afb. 11). Per lekbak zijn 4 stuks dragers nodig. De niveauregeling in de leggerdragers steken (afb. 12). Aansluitend de lekbakken in de dwarsbalken plaatsen en op de leggerdragers voorzien van een niveauregeling plaatsen.

De in de tabel (abb. 13) aangegeven max. toel. belastingen per opslagniveau [Q] en max. veldbelastingen [Qmax.] gelden voor een gelijkmatig verdeelde last.

(GB) Safety note: In order to avoid injuries during assembly, we strongly recommend wearing work gloves!

The frame is assembled according to page 2. In doing so, please observe the arrangement of the support connections (Fig. 1)!

Install two support frames at cross-arm intervals. Hook in the tank bottom cross-arms by the pair (Fig. 8) and secure with locking pins (Fig. 9).

The arrangement of the cross-arms must be observed (Fig. 10).

Hook in the shelf holders at even intervals (Fig. 11). 4 are required for each tank bottom. Push the levelling element into the shelf holders (Fig. 12). Then place the tank bottoms into the cross-arms and position them on the shelf holders with the levelling element.

The maximum permissible loads per storage level [Q] and max. bay loads [Qmax.] stated in the table (Fig. 13) apply to an evenly distributed load.

- (D) Aufbauanleitung
- (F) Notice de Montage
- (NL) Handling voor montage
- (GB) Assembly instruction



**D Sicherheitshinweis:** Um Verletzungen bei der Montage zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen zwingend das Tragen von Arbeitshandschuhen!

Der Rahmen wird entsprechend der Seite 2 montiert. Dabei ist die Anordnung der Stützenverbinder zu beachten (Abb. 1)!

Zwei Stützrahmen im Traversenabstand aufstellen. Die vordere Spezialtraverse (Abb. 14 b - 55 mm hohe Anschlagkante) und die hintere Standard-Aussteifungsplatte (Abb. 14 a), werden wie in Abb. 14 a/b eingehängt und mit Sicherungsschrauben gesichert.

Die Anordnung der Traversen in Abb. 15 ist zu beachten!

Anschließend die Schrägböden in die Traversen einlegen (Abb. 16).

Die in der Tabelle (Abb. 17) angegebenen max. zul. Belastungen pro Lagerebene [Q] und max. Feldlasten [Qmax.] gelten für eine gleichmäßig verteilte Last.

**F Consigne de sécurité:** Afin d'éviter des blessures lors du montage, nous vous recommandons instamment de porter des gants de travail!

Les châssis sont montés conformément à la page 2. Pour ce faire, il faut respecter la disposition des raidisseurs pour montants (fig. 1)!

Mettre en place 2 châssis d'appui à distance de traverse. La traverse spéciale avant (fig. 14 b - hauteur 55 mm côté butée) et la traverse de raidissement standard (fig. 14 a) arrière sont accrochées comme dans la fig. 14 a/b et bloquées à l'aide de chevilles de fixation.

Il faut respecter l'agencement des traverses de la fig. 15!

Ensuite installer la tablette inclinée dans les traverses (fig. 16).

Les charges maximale autorisées, indiquées dans la table (fig. 17) par plan de stockage [Q] et charge de travée maximale [Qmax.] ne sont valables que pour une charge également répartie.

**NL Veiligheidsaanwijzing:** Om verwondingen bij de montage te vermijden, bevelen wij u met drang aan werkhandschoenen te dragen!

Het frame wordt aan de hand van de instructies op bladzijde 2 gemonteerd. Let daarbij op de plaatsing van de dwarsverbinding (afb. 1)!

Twee steunframes in een onderlinge afstand ter lengte van de dwarsbalken opstellen. De speciale dwarsbalk (afb. 14 b - voorzien van een 55 mm hoge aanslagkant) aan de voorzijde en de standaard-studdwarsbalk (afb. 14 a) aan de achterzijde worden, zoals in fig. 14 a/b te zien is, ingehaakt en met borgpennen geborgd.

Let op de plaatsing van de dwarsbalken (afb. 15)!

Aansluitend de schuine legborden in de dwarsbalken plaatsen (afb. 16).

De in de tabel (afb. 17) aangegeven max. toel. belastingen per opslagniveau [Q] en max. veldbelastingen [Qmax.] gelden voor een gelijkmatig verdeelde last.

**GB Safety note:** In order to avoid injuries during assembly, we strongly recommend wearing work gloves!

The frame is assembled according to page 2. In doing so, please observe the arrangement of the support connections (Fig. 1)!

Install two support frames at cross-arm intervals. The front special cross-arm (fig. 14 b - 55 mm high stop edge) and the rear standard reinforcing cross-arm (fig. 14 a/b), are hooked in as shown in Fig. 14 a/b and secured using locking pins.

The arrangement of the cross-arms in Fig. 15 must be observed.

Then insert the inclined bases into the cross-arms (Fig. 16).

The maximum permissible loads per storage level [Q] and max. bay loads [Qmax.] stated in the table (Fig. 17) apply to an evenly distributed load.

## Montage der Schrägbodenregale

### Montage de l'étagère à tablettes inclinées

### Montage van de stellingen met schuine legborden

### Assembly of the inclined base racks

Abb. 14




Abb. 14 a




Abb. 14 b





Abb. 15

### Anordnung vordere Traverse

Disposition des traverses avant  
Plaatsing dwarsbalk aan de voorzijde  
Arrangement of the front cross-arm



### Höhdifferenz vordere und hintere Traverse

Différence de hauteur entre les traverses avant et arrière  
Hoogteverschil tussen de dwarsbalk aan de voor- en achterzijde  
Height difference front and rear cross-arms




Abb. 16




Abb. 17

### Lastangaben:

Indications de charge:

Opgave van de belasting:

Permissible loading:







H	[mm]	2000
Q	[kg]	100
Q max.	[kg]	300

(10) Aussteifungsplatte  
Traverse de raidissement  
Studwarsbalk  
Reinforcing cross-arm

(11) Spezialtraverse  
Traverse spéciale  
Speciale dwarsbalk  
Special cross-arm

Wichtige technische Hinweise

- Remarque technique importante
- Belangrijke technische aanwijzingen
- Important technical information



**(D)** Beachten Sie bitte, dass die Stützrahmen senkrecht stehen. Eine Abweichung um ein Dreihundertfünfzigstel der Höhe kann toleriert werden, ggf. sind Unterlegplatten erforderlich. Als standsicher gelten von Hand be- und entladene Regale, wenn der Wert: Höhe geteilt durch Tiefe kleiner oder gleich 5 ist. Falls das Ergebnis größer als 5 ist, sind die Regale durch geeignete Maßnahmen zu sichern (DGUV Regel 108-007, ehem. BGR 234). Sollten Sie bezüglich der erforderlichen Sicherungen Fragen haben, rufen Sie uns bitte an.

**(F)** Veuillez à ce que les châssis d'appui soient parfaitement verticaux. Un écart de un trois cent cinquantième de la hauteur est admissible, le cas échéant des cales d'épaisseur sont indispensables. On considère que des étagères (dé) chargées à la main sont stables si la hauteur divisée par la profondeur est plus petite ou égale à 4. Si le résultat de cette division est plus grand que 4, il faut prendre des mesures appropriées afin de stabiliser les étagères (DIN EN 15635). Si vous avez des questions au sujet des sécurités requises, n'hésitez pas à nous contacter.

**(NL)** Gelieve ervoor te zorgen dat de steunframes loodrecht staan. Een afwijking van  $H/350$  kan worden getolereerd, evt. zijn er onderlegplaten nodig. Met de hand in- en uitgeladen rekken gelden als stabiel, als de waarde:hoogte gedeeld door diepte kleiner dan of gelijk aan 4 is. Indien het resultaat groter dan 4 is, moeten de rekken door gepaste maatregelen worden verstevigd (DIN EN 15635). Indien u vragen zou hebben gelieve ons op te bellen.

**(GB)** Please make sure that the support frames are vertical. A deviation of a three hundred and fiftieths of the height can be tolerated; shims may be necessary. Shelves which can be loaded and unloaded by hand are considered to be stable when the value of: the height divided by the depth is less than or equal to 4. The shelves need to be suitably secured if the value is greater than 4 (DIN EN 15635). Don't hesitate to ring us for any questions you may have about the type of securing required.

**(D)** Deckböden sind ungeeignet zur Lagergutablage. Bei unterschiedlichen Fachlasten sollten die höheren Lasten im unteren Bereich des Regals konzentriert werden. Der Betreiber muss gewährleisten, dass der Fußboden die Lasten aus dem Stützrahmen sicher aufnehmen kann. Die Fußbodenbeschaffenheit muss den Forderungen der DIN 18202 Pkt. 4, Tab. 3, Zeile 3 entsprechen. Ist der Fußboden magnesitgebunden, müssen Kunststoffplatten unterlegt werden.

**(F)** Les rayonnages ne sont pas adaptés au stockage de marchandises s'ils n'ont pas de protections de chutes. Dans le cas de stockage de poids différent, il faut placer les marchandises les plus lourdes en bas. L'exploitant doit garantir que les étagères supportent la charge porté sur le châssis de soutien. La qualité du sol doit correspondre aux exigences de la DIN 18202 point 4, tab. 3 ligne 3. Si le sol est magnétisé, il faut placer des plaques plastiques en dessous.

**(NL)** Leggers zonder zijn ongeschikt voor het opbergen van magazijngoederen. Bij verschillende belasting van de leggers moet de grootste belasting in het onderste bereik van de stelling geconcentreerd worden. De exploitant moet waarborgen dat de legger de belasting uit het steunframe zeker kan dragen. De kwaliteit van de vloer moet beantwoorden aan de eisen van DIN 18202 punt. 4, tab. 3, regel 3. Als het om een magnesietvloer gaat, dan moeten er kunststofplaten onder gelegd worden.

**(GB)** Ceiling panels are unsuitable for storing goods. In the event of differences in the load exerted on the various compartments, the heavier loads should be concentrated in the bottom area of the shelving. The user must make sure that the compartment floor is able to safely absorb the loads emanating from the support frame. The condition of the floor must comply with the specifications laid down in DIN 18202 point 4, table 3, line 3. If the floor has been bonded with magnesia cement, plastic boards are to be placed underneath the shelving.

**(D)** Die angegebenen maximalen Tragfähigkeiten für Fachböden [Q] gelten bei jeweils gleichmäßig verteilter Last. Die Summe der Fachlasten [ $\Sigma Q$ ] in einem Regalfeld muss kleinergleich der unten angegebenen Feldlast [ $Q_{max.}$ ] sein. Bei Aufstellung von weniger als 3 Regalfeldern reduziert sich die jeweils angegebene Feldlast um 10%. Der Gesamtschwerpunkt darf in jedem Fall nicht über der halben Regalhöhe liegen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Lastangaben!

**(F)** Les données maximales de support de charge pour sols spéciaux [Q] sont valables dans le cas d'un partage régulier de la charge. La somme des charges spéciales [ $\Sigma Q$ ] sur un plan d'étagère doit être égale ou inférieure au poids/surface [ $Q_{max.}$ ]. Dans les cas où le montage comporte moins de 3 plans d'étagères, le poids/surface se réduit de 10%. La totalité de la charge ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la hauteur. Veuillez respecter les indications de charge respectives!

**(NL)** Het opgegeven maximale draagvermogen voor leggers [Q] geldt bij telkens gelijkmatig verdeelde belasting. De som van de belasting van de leggers [ $\Sigma Q$ ] in één stellingveld moet kleiner of gelijk zijn aan de onderstaande veldbelasting [ $Q_{max.}$ ]. Bij opstelling van minder dan 3 stellingvelden wordt de telkens opgegeven veldbelasting met 10% gedurend. Het algemene zwaartepunt mag in elk geval niet boven de helft van de stellinghoogte liggen. Let op de toepassing zijnde belastingsopgaven!

**(GB)** The maximum carrying loads listed for compartment floors [Q] apply when the load is evenly distributed in each case. The sum of compartment loads [ $\Sigma Q$ ] in a shelf bay must be smaller or equivalent to the bay load [ $Q_{max.}$ ] stated below. In cases where fewer than 3 shelf bays are erected, the bay load listed is reduced by 10% in each case. The overall centre of gravity must not under any circumstances be above half the height of the shelving. Please observe the respective load information!

$$\Sigma Q \leq Q_{max.}$$

